



Voordeurbellen worden iedere keer met 2 x 0.8 naar de monitor gehaald.

Bel-adressen in de X x 0.8 kabels worden iedere keer doorgelast.





ZIE PUNT 11) & 12)  
in aansluitmap





NELEC



Systemkabel

3 x 2 x 0,8

2 x 0,8