





De GBM-kabels worden OP de monitoren doorgelast! (niet in de meterkast).

De voordeurbellen worden met 2x0.8 naar de monitor gehaald.





NELEC