



Voordeurbellen worden iedere keer met 2 x 0.8 naar de monitor gehaald.

Alle schakelaars van de monitoren worden op stand H (HIGH) gezet.



nelec
INTERCOM MADE EASY



Algemene meterkast

8x0.8



Postkast