

## GBM installatie "DOORLUSSEN" MV 102

Schakelaars op achterzijde van monitoren  
allemaal op stand H (HIGH).

De GBM-kabels worden OP de toestellen  
doorgelast! (niet in de meterkast).

Als de voordeurbel op de deurvideoinstallatie wordt aangesloten,  
dan moeten de voordeurbel-drukkers met 2x0.8 naar  
de toestellen worden gehaald.



