

De GBM-kabels worden **OP** de toestellen doorgelast! (niet in de meterkast).

Als de voordeurbel op de deurvideoinstallatie wordt aangesloten, dan moeten de voordeurbel-drukkers met 2x0.8 naar de toestellen worden gehaald.

Schakelaars op achterzijde van monitoren allemaal op stand H (HIGH).

GBM installatie "DOORLUSSEN" MV 72



