

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel



Max. 50 meter



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**VideoVerdeler**




De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



2e verdieping



Buslijn 2e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 2e verdieping vanaf E-69

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**VideoVerdeler**



De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON




**VideoVerdeler**



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**5e verdieping**



Buslijn 5e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 5e verdieping vanaf E-69

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**


**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



**VideoVerdeler**



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!



**6e verdieping**

N-Waarde	Huisnummer	Videfoon	Eindweerstand	Hulpvoeding
1	44	M-50W ifi	ON	ON
2	46	M-50B	ON	
3	48	M-50B	ON	
4	50	M-50W ifi	ON	ON
5	52	M-50B	ON	
6	54	M-50W ifi	ON	ON
7	56	M-50B	ON	
7	56	M-50W ifi	ON	ON
8	58	M-50B	ON	
9	60	M-50B	ON	
10	62	M-50B	ON	
11	64	M-50B	ON	
12	66	M-50B	ON	
13	68	M-50B	ON	
14	70	M-50B	ON	
15	72	M-50B	ON	
16	74	M-50B	ON	
16	74	M-50B	ON	
17	76	M-50B	ON	
18	78	M-50B	ON	
19	80	M-50B	ON	
20	82	M-50B	ON	
21	84	M-50B	ON	
22	86	M-50B	ON	
23	88	M-50B	ON	
24	90	M-50B	ON	
25	92	M-50W ifi	ON	ON
26	94	M-50W ifi	ON	ON
27	96	M-50B	ON	
28	98	M-50B	ON	
29	100	M-50B	ON	
30	102	M-50B	ON	
31	104	M-50B	ON	
32	106	M-50B	ON	
32	106	M-50B	ON	
33	108	M-50B	ON	
34	110	M-50B	ON	
35	112	M-50B	ON	
36	114	M-50W ifi	ON	ON
37	116	M-50B	ON	
38	118	M-50B	ON	
39	120	M-50B	ON	
40	122	M-50B	ON	
41	124	M-50W ifi	ON	ON
42	126	M-50B	ON	
42	126	M-50B	ON	