


GBM installatie "AFTAKKEN"

Schakelaars op achterzijde van monitoren
allemaal op stand L (LOW).


Als de voordeurbel op de deurvideoinstallatie wordt aangesloten,
dan moeten de voordeurbel-drukkers met 2x0.8 naar
de toestellen worden gehaald.




Schakelaars op achterkant van toestellen allemaal op LOW

Schakelaars op achterkant van toestellen allemaal op LOW

Schakelaars op achterkant van toestellen allemaal op LOW



GBM-systeem is met geheimspraak. Dit betekent dat er alleen gesproken kan worden nadat er is aangebeld.



Stroomkabel:

- ader -:dikke zwarte ader
- ader +:dikke rode ader
- ader A:blauwe ader (twisted pair)
- ader B:bruine ader (twisted pair)
- ader C:dikke gele ader

De overige aders worden op elkaar doorgelast..